

工业用电解机运转检测报告

机型：GA-3001

机器编号：1 号机

测试日期：104 年 4 月 23 日		地点：台湾宜兰			
原水：矿泉水		Ph 值：7.07		导电度：182.5	
检测时间	检测 Ph 值	检测导电度	电解段数	备注	
9:50	9.41	188.5	111	4/23 上午 1 号电解机 (新) 矿泉水源	
9:55	9.49	188.4			
10:00	9.49	188.6			
10:05	9.45	188.9			
10:10	9.45	189			
10:15	9.49	189.1			
10:20	9.49	189.1			
10:25	9.49	189.2			
10:30	9.49	189.1			
10:35	9.49	189.2			
10:40	9.49	189.3			
10:45	9.60	190.8			
机器逆洗					机器逆洗
10:50	9.56	190.2			
10:55	9.56	189.8			
11:00	9.52	189.6			
11:05	9.52	189.5			
11:10	9.52	188.2			
说明	1. 电解机电解效率非常良好， 碱性离子水 pH 值稳定。 2. 碱性离子水 pH 值的误差值为 0.19。				



检测员：曾先生