

工业用电解机运转检测报告

机型：GA-3001

机器编号：2号机

测试日期：104年4月23日

地点：台湾宜兰

原水：矿泉水

Ph 值：7.45

导电度：183.1

检测时间	检测 Ph 值	检测导电度	电解段数	备注
※16:00	9.44	189.0		4/23 2号电解机 (新) 矿泉水源
16:05	9.40	188.8		
16:10	9.40	188.9		
16:15	9.40	188.7		
16:20	9.40	188.9		
16:25	9.40	188.8		
16:30	9.40	188.9		
16:35	9.40	188.8		
16:40	9.40	189.0		
16:45	9.40	188.0		
16:50	9.40	188.9		
16:55	9.38	189.0		
17:00	9.42	189.0		
17:05	9.42	189.1		
机器逆洗				机器逆洗
17:10	9.45	188.9		
17:15	9.45	188.9		
17:20	9.42	188.3		

说明

1. 电解机电解效率非常良好，碱性离子水 pH 值稳定。
2. 碱性离子水 pH 值的误差值为 0.07。

检测员：曾先生

